Displej NDI

PARAMETRIZÁZIA KOMUNIKAČNÉHO ROZHRANIA PROFIBUS-DP

Obsah

5. VAT TABUĽKA	7
4.2. STATUS	6
4.1. DATA.	5
4. PARAMETRE FB1	5
3. VZOROVÝ PROJECT ELEN NDI	4
2. INSTALL GSD	2
1. ÚVOD	2

1. <u>Úvod</u>

Tento manuál je určený pre programátorov riadiacich systémov SIEMENS, SIMATIC S7. Prílohou tohoto manuálu je vzorový Step7 project "ELEN_NDI", spracovaný v prostredí STEP7 ver. 5.4, ktorý je vývojovým prostredím riadiacich systémov SIMATIC S7-300 a S7-400. Vzorový Step7 project obsahuje jednoduchú konfiguráciu riadiaceho systému SIMATIC S7-300, pozostávajúceho z CPU 315-2DP a displeja NDI 100 s rozhraním PROFIBUS-DP.

2. Install GSD

V prípade, že chceme doplniť dispej NDI do existujúceho Step7 projectu, ako prvý krok je potrebné tento .GSD súbor downloadovat a následne pridať displej NDI do HW catalogu STEP7. Na to je potrebné v prostredí Step7 otvoriť HW config editor a v menu "Options – Install GSD file …" pomocou funkcie "Browse" nastaviť adresár, v ktorom je uložený spomínaný súbor NdiW08DB.GSD, viď Obr. 1 - Install GSD file. Následne tlačidlom Install previesť samotnú inštaláciu GSD súboru do HW catalogu vývojového prostredia Step7. Súbor NdiW08DB.GSD je dostupný na WEB stránkach firmy ELEN s.r.o. (www.elen.sk).

Ak pracujeme s displejom NDI po prvý krát, doporučujeme preštudovať si vzorový Step7 project "ELEN_NDI", poprípade zrealizovať testovacie pracovisko t.j. CPU s Profibus DP rozhraním a displej NDI, vzorový Step7 project downlodovať do CPU a odskúšať funkcie displeja. Vo vzorovom projekte sú na sieti Profibus-DP dvaja účastníci. Ako PROFIBUS-DP Master je použitý CPU 315-2DP, profibus adresa 2. K nemu je pripojený PROFIBUS-DP Slave displej NDI 100 s továrensky preddefinovanou profibus adresou 25.

N Config: Configuring hardware	X
n PLC View Options Help	
🛎 💱 🔍 🐘 🥼 🛍 🋍 🛍 🗰 🔀 🛤 🔀 😥	
Install GSD Files	
Install GSD Files: From the directory	
D:\Projekty\2011\Elen\Podklady Browse	
File Release Version Languages Ndtw08DB.GSD Default	
SIP-NDI W	
Instail Show Log Select All Deselect All	
Close	
i to get Help.	1

Obr. 1 - Install GSD file

Po úspešnom vložení GSD súboru je do HW catalogu doplnený nový Profibus slave s názvom "SIP-NDI W", viď Obr. 2 - HW catalog. V jeho virtuálnych slotoch sa nachádzajú dva výstupné bloky:

- 1. DATA DATA 5xDisplay & DP
- 2. STATUS STAUS NET,kg, Flash,Bright

Tieto výstupné bloky slúžia na zápis 5-miestneho reťazca na hlavný ý-segmentový displej (DATA) a na ovládanie ďalších funkcií dispeja (STATUS).



Obr. 2 - HW catalog

3. Vzorový project ELEN NDI

Po inštalácii GSD súboru do HW catalogu prostredia Step7 môžeme nový DP slave "SIP-NDI W" vložiť do HW configurácie existujúceho Step7 projectu, alebo otvoríme vzorový Step7 project s názvom ELEN_NDI. V tomto vzorovom Step7 projecte sa v programovom adresári "Blocks" nachádza FB1, ktorý konvertuje vstupnú premennú "VALUE" typu DINT v rozsahu -9999 až +99999 na string (pre konverziu čísla DINT na string je použitý štandardný blok FC5 /DI_STRING/ z knižnice Standard Library), FB1 zapisuje tento string cez rozhranie PROFIBUS-DP na displej. Zápis je realizovaný volaním systémovej funkcie SFC15 /DPWR_DAT/. Volanie FB1 s príslušným instant data blokom DB1 je v hlavnom programovom cykle OB1. V OB1 je zrealizovaná aj inkrementácia vstupnej premennej "VALUE" pre demonštráciu zobrazenia celého číselného rozsahu -9999 až +99999. Ostatné funkcie displeja t.j. zobrazenie symbolov pred a za hlavným číselným údajom, zobrazenie desatinnej bodky, ovládanie blikania a zmena jasu displeja sú taktiež súčasťou interface FB1. Zoznam všetkých blokov vzorového projectu je v Obr. 3 - Step7 project ELEN NDI.

SIMATIC Manager - ELEN_ND	I.							
File Edit Insert PLC View Optio	ns Window Help							
🗅 😅 🔡 🛲 👗 🛍 💼	📩 😨 🖳 🏝		🔁 🛛 < N	o Filter	> 💌	7/ 🔡	🗑 🔣	
ELEN NDI (Component view	/) D:\Simatic	proj\Step7\\$7	Proj\ELE	N ND				
ELEN_NDI (Component view ELEN_NDI SIMATIC 300(1) CPU 315-2 DP S7 Program(1) Sources Blocks	 /) D:\Simatic_ Object name System data OB1 OB82 OB86 FB1 FC5 DB1 VAT_Test_NDI SFC15 	Symbolic name CYCL_EXC I/O_FLT1 RACK_FLT NDI_Number DI_STRNG IDB_FB1 VAT_Test_NDI DPWR_DAT	Proj\ELEN Cre 9 STL STL STL STL STL STL DB STL	N_ND Siz 148 38 38 816 366 76 	Type SDB Organization Block Organization Block Organization Block Function Block Function Block Instance data block Variable Table System function	Ver 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 0.0 0.0 1.0	L C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ader)
	<							>
Press F1 to get Help.					CP5711(Auto)			1

Obr. 3 - Step7 project ELEN_NDI

4. Parametre FB1

4.1. <u>DATA.</u>

Prvý vstupný parameter je PerAdr, slúži na zadanie začiatočnej periférnej adresy displeja. Je to vlastne Q adresa v slote 1 (DATA) HW configurácie.

Vstupný parameter DisVal je premenná typu DINT, ktorá bude zobrazená na piatich poliach 7segmentového displeja. Tento parameter sa prenáša v prvej časti telegramu, t.j. v 1. slote "DATA" na adresách QB256 až QB260 v našej HW configurácii. Ako už bolo spomenuté, konverzia premennej DisVal z DINT na string sa vykonáva v FB1. Okrem čísel však môže displej NDI zobrazovať aj ďalšie znaky:

Písmená: 'A','b','C','d','E','F','G','H','I','J','L','n','O','P','r','S','t','U','Y'. Znaky: '-', '?', '@', '_', '|', '[©]'

Vstupný parameter DP je premenná typu BYTE a slúži na zobrazenie desatinnej bodky. V binárnej reprezentácii 2#0000_0000 zodpovedá zobrazeniu čísla DisVal bez desatinnej bodky. Hodnota 2#0000_0001 zobrazí desatinnú bodku za prvou pozíciou zľava t.j. 1.2345. Hodnota 2#0001_0000 zobrazí desatinnú bodku za poslednou teda piatou pozíciou zľava t.j. 12345. Zvyšné bity t.j. 2#1110_0000 nemajú význam. Tento parameter sa prenáša v prvej časti telegramu, t.j. v 1. slote "DATA" na adrese QB261 v našej HW configurácii.

🗮 LAD/STL/FBD - OB1 "CYCL_EXC"		
File Edit Insert PLC Debug View Options Window Help		
	• :≪ ∥: ⊡ <mark>⊞</mark>	
OB1 "CYCL_EXC" ELEN_NDI\SIMATIC 300(1)\CPU 31	5-2 DP\\OB1	
Contents Of: 'Environment'	Interface'	
	,	
		<u>M</u>
OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"		
Comment:		
Network 1: Title:		
······································		
Comment:		
I. "VALUE"	1 MTD 1 0 0	Dint value for display
L L#1	10100	pino parac for display
+D		
T "VALUE"	MD100	Dint value for display
L L#99999	NC 12 (2010) 5	
>D		
JCN www		
L L#-9999		
T "VALUE"	MD100	Dint value for display
wwww:NOP O		
	EDI (DDI	De su loss RI RH su de l'ARDI
CALL "NDH_Number", "IDB_FB1"	FBI / DBI	Display KLEN model NDI, inter
PerAdr :=256 DicVol :="WALUF"	MD100	Dint value for display
DISVAI VALOA	MB104	Decimal noint noisition (hit)
Front :="Front."	MB105	Front part of display (bit0=
Rear :="Rear"	MB106	Rear part of display (00=" "
Flashing: ="Flashing"	MB107	Flashing display (00=no flas
Bright :="Bright"	MW108	Brightness of display 0-100 %
		*
		>
X 1: Error 2: Info A 3: Cross-references	人 4: Address info.	人 5: Modify 人 6: Diagnostics 人 7: Comp
Press E1 to get Help		fline Abs < 5.2 Next Lo 12 Tecord
n cosh r to get help.	= ∪	

Obr. 4 - Volanie FB1

DATA byte	0	1	2	3	4	5
Význam	1.znak	2.znak	3.znak	4.znak	5.znak	Decimal point
Adresa v CPU S7	QB256	QB257	QB258	QB259	QB260	QB261
Príklad obsahu	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	2#0000_0001

Príklad obsahu DATA zobrazí číslo 1.2345 t.j. desatinná bodka je na pozícii za prvým 7-segmentovým poľom.

4.2. <u>STATUS</u>

Vstupný parameter Front je premenná typu BYTE, ktorá ovláda zobrazenie symbolov v prednej časti displeja t.j. pred piatimi poliami 7-segmentového displeja. V binárnej reprezentácii hodnota 2#0000_0000 zodpovedá prázdnemu poľu prednej časti displeja, hodnota 2#0000_0001 aktivuje zobrazenie symbolu "NET", hodnota 2#0000_0010 aktivuje zobrazenie symbolu "-0-" a hodnota 2#0000_0011 aktivuje zobrazenie oboch symbolov "-0-" a "NET". Ostatné bity tohto bytu nemajú význam. Tento parameter sa prenáša v druhej časti telegramu, t.j. v 2. slote "STATUS" na adrese QB262 v našej HW configurácii.

Vstupný parameter Rear je premenná typu BYTE, ktorá ovláda zobrazenie symbolov v zadnej časti displeja t.j. za piatimi poliami 7-segmentového displeja. V decimálnej reprezentácii hodnota 0 zodpovedá prázdnemu poľu zadnej časti displeja, hodnota 1 aktivuje zobrazenie symbolu "g", hodnota 2 aktivuje zobrazenie symbolu "kg" a hodnota 3 aktivuje zobrazenie symbolu "t". Ostatné decimálne hodnoty tohto bytu nemajú význam. Tento parameter sa prenáša v druhej časti telegramu, t.j. v 2. slote "STATUS" na adrese QB263 v našej HW configurácii.

Vstupný parameter Flashing je premenná typu BYTE, ktorá ovláda blikanie displeja. V binárnej reprezentácii hodnota 2#0000_0000 zodpovedá vypnutiu blikania displeja, hodnota 2#0000_0001 aktivuje blikanie hlavnému údaju na piatich poliach 7-segmentového displeja, hodnota 2#0000_0010 aktivuje blikanie symbolu "NET" v prednej časti displeja, hodnota 2#0000_0100 aktivuje blikanie symbolu "O-" v prednej časti displeja a hodnota 2#0000_1000 aktivuje blikanie symbolov "g", "kg" a "t" v zadnej časti displeja. Ostatné bity tohto bytu nemajú význam. Tento parameter sa prenáša v druhej časti telegramu, t.j. v 2. slote "STATUS" na adrese QB264 v našej HW configurácii.

Vstupný parameter Bright je premenná typu INT, ktorá ovláda jas displeja. V decimálnej reprezentácii hodnoty 0 až 100 zodpovedajú intenzite 0-100% svietivosti displeja. Ostatné decimálne hodnoty nemajú význam. Táto INT premenná je v FB1 konvertovaná do formátu BYTE. Tento parameter sa prenáša v druhej časti telegramu, t.j. v 2. slote "STATUS" na adrese QB265 v našej HW configurácii.

STATUS byte	0	1	2	3
Význam	Symboly pred údajovou časťou	Symboly za údajovou časťou	Blikanie	Jas
Adresa v CPU S7	QB262	QB263	QB264	QB265
Príklad obsahu	2#0000_0001	2	2#0000_0010	100

Príklad obsahu STATUS zobrazí "NET 1.2345 kg", pričom symbol "NET" bude blikať a displej bude svietiť maximálnym jasom t.j. 100 %.

V prípade výpadku komunikácie, napr. prerušenie komunikačnej linky profibus sa na displeji zobrazia pomlčky na všetkých piatich 7-segmentových poliach.

Ak je komunikačná linka v poriadku a CPU je v režime STOP, celý displej je zhasnutý.

5. VAT tabuľka

Na Obr. 5 - Vat_Test_NDI je VAT tabuľka pre prepisovanie premenných, deklarovaných pri volaní FB1 v hlavnom bloku OB1, je vhodná na odskúšanie všetkých funkcií disleja NDI.

Table	ar - VAI_lest	_NDI PLC Variable View O	ations Window Help				
-m							
-							
	VAT_Test_ND	@ELEN_NDI\SIMA	TIC 300(1)\CPU 315-2 DP\S7 Program(1) ONLINE				×
	📥 Address	Symbol	Symbol comment	Display format	Status value	Modify value	1
1		<u> </u>					
2	MD 100	"VALUE"	Dint value for display	DEC	L#43227	L#0	
3	MB 104	"DP"	Decimal point poisition (bit0=1.pos, from left bit4=5.pos)	BIN	2#0000_0000	2#0000_0000	
4	MB 105	"Front"	Front part of display (bit0=NET, bit1=-0-)	BIN	2#0000_0011	2#0000_0011	
5	MB 106	"Rear"	Rear part of display (00=" ", 01="g", 02="kg", 03="t")	BIN	2#0000_0010	2#0000_0010	
3	MB 107	"Flashing"	Flashing display (00=no flash, 01=value, 02=NET, 04= -0-, 08=rear)	BIN	2#0000_0000	2#0000_0000	
	MVV 108	"Bright"	Brightness of display 0-100 %	DEC	100	100	
3	DB1.DBB 6	"IDB_FB1".DP	Decimal point poisition (bit0=1.pos, from left bit4=5.pos)	HEX	B#16#00		
9	DB1.DBB 7	"IDB_FB1".Front	Front part of display (bit0=NET, bit1=-0-)	HEX	B#16#03		
10	DB1.DBB 8	"IDB_FB1".Rear	Rear part of display (00h=" ", 01h="g", 02h="kg", 03h="t")	HEX	B#16#02		
11	DB1.DBB 9	"IDB_FB1".Flashing	Flashing display (00=no flash, 01=value, 02=NET, 04= -0-, 08=rear)	HEX	B#16#00		
2	DB1.DBW 10	"IDB_FB1".Bright	Brightness of display 0-100 %	DEC	100		
13							
4	DB1.DB8 12			HEX	B#16#10		
15	DB1.DBB 13			HEX	B#16#06		
16	DB1.DBB 14	"IDB_FB1".Str_conv[1]	String from conversion	CHARACTER	'+'		
17	DB1.DBB 15	"IDB_FB1".Str_conv[2]	String from conversion	CHARACTER	'4'		
18	DB1.DBB 16	"IDB_FB1".Str_conv[3]	String from conversion	CHARACTER	'3'		
19	DB1.DBB 17	"IDB_FB1".Str_conv[4]	String from conversion	CHARACTER	'2'		
20	DB1.DBB 18	"IDB_FB1".Str_conv[5]	String from conversion	CHARACTER	'2'		
21	DB1.DBB 19	"IDB_FB1".Str_conv[6]	String from conversion	CHARACTER	'7'		
22							
23							

Obr. 5 - Vat_Test_NDI