



Užívateľský manuál

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu **THS Sensor 40 12DC WiFi** THS Sensor 40 12DC WiFi je snímač na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s rozhraním WiFi LAN na prenos údaiov do nadradeného zariadenia. Snímač môže bvť využitý v meracích systémoch riadených počítačom, alebo môže byť periférnym zariadením veľkoplošného LED displeia, ktorý zobrazuje namerané údaje.

Pre napájanie snímača je potrebný externý napájací adaptér 230VAC/12VDC (súčasť balenia).

Softvér na zaznamenávanie údajov je k dispozícii na stiahnutie na adrese:

https://www.elen.sk/files/download/ dataloggerth_setup_1_20_03_en.zip

Konektory



Odnímateľný snímač 3,5 mm Jack konektor

WiFi rozhranie

IP address:

Výhodzie nastavenie siete:

192.168.0.68 Subnet mask: 255.255.255.0

PW

ELEN)

Alebo podľa pokynov zákazníka pri objednávaní.

1x adaptér 12 VDC / 500mA

Ochrana senzora sintrovaná krytka z nehrdzavejúcej ocele

Temperature

Humidity

Sensor

Technická špecifikácia

Typ senzora	Sensirion SHT31-DIS		
Rozsah merania teploty	–40 °C až +80 °C		
Typická presnosť merania teploty	±0,3 °C (±0,2 °C pre T>0 °C)		
Rozsah merania relatívnej vlhkosti	0 až 100 % RH		
Typická presnosť merania RH	±2 % RH		
Komunikačné rozhranie	Bezdrôtové LAN WiFi, IEEE 802.11a/b/g (iba 2.4 GHz). Podporuje: WEP (iba klient), WPA-Personal, WPA2-Personal.		
Komunikačný protokol	Modbus TCP		
Softvér	Možnosť použitia softvéru pre zber a ukladanie údajov do PC.		
Prostredie	Interiér (IP 40)		
Napájanie	Adaptér 12 VDC/500 mA (súčasť balenia)		
Kompatibilita	Kompatibilný s LED displejmi firmy ELEN, séria NDA.		

Rozmerový výkres (mm)



Grafy - parametre Sensirion SHT31



1. Predvolené nastavenie snímača

Pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak, snímač THS Sensor 40 12DC WiFi je dodávaný s týmito predvolenými nastaveniami:

Režim (Mode)	prístupový bod (Access Point)
IP adresa (IP Address)	192.168.0.68
Maska podsiete (Subnet Mask)	255.255.255.0
Port	502

2. Zobrazovanie nameraných údajov prostredníctvom softvéru DataLoggerTH

DataLoggerTH je jednoduchá aplikácia určená pre počítače s operačným systémom Windows, ktorá sa používa na zaznamenávanie a ukladanie nameraných údajov zo systémov monitorovania teploty a vlhkosti vzduchu.

Tieto systémy pozostávajú z jedného alebo viacerých veľkoplošných displejov a snímacích zariadení. Po inštalácii displejov a snímačov a ich pripojení k sériovej linke RS485 alebo LAN Ethernet TCP/IP, logovací softvér môže byť použitý na zaznamenávanie nameraných hodnôt a ich zobrazenie na vzdialenom počítači (počítač, na ktorom je spustený softvér DataLoggerTH, musí byť zapojený do tej istej siete ako snímacie zariadenia a displeje).

Softvér DataLoggerTH a manuál na jeho použitie je možné stiahnuť z internetovej stránky firmy ELEN, s.r.o. (https://www.elen.sk/) v sekcii Podpora — Software — DataLoggerTH.

3. Použitie snímača v režime prístupového bodu (Access Point)

Snímač najprv pripojte do elektrickej siete prostredníctvom dodaného napájacieho adaptéra 12 VDC/500 mA.

Následne pripojte počítač k sieti WiFi, ktorú vysiela snímač. SSID tejto siete je "**XpicoWiFi_XXXXX**" (namiesto "**XXXXXX**" sú tam písmená a číslice). Heslo pre pripojenie je "**XPICOWIFI**" (bez úvodzoviek).

Potom otvorte nastavenia softvéru DataLoggerTH a zadajte predvolené hodnoty, ktoré sú uvedené v časti 6. Predvolené nastavenia snímača. Ak sú hodnoty zadané správne, softvér začne komunikovať so snímačom a zobrazovať namerané údaje o teplote a vlhkosti vzduchu.

4. Zmena nastavení snímača

Predvolene snímač funguje v režime prístupového bodu (Access Point). Ak je však potreba použiť viacero snímačov, alebo integrovať snímač do existujúcej siete, je vhodné zmeniť je fungovanie na režim klienta (Client Mode) s pevnou IP adresou. V nasledujúcich riadkoch popíšeme, ako tieto zmeny vykonať.

Najprv pripojte počítač k sieti WiFi, ktorú vysiela snímač. SSID tejto siete je **"XpicoWiFi_XXXXXX"** (namiesto **"XXXXXX"** sú tam písmená a číslice). Heslo pre pripojenie je **"XPICOWIFI**" (bez úvodzoviek).

V počítači spusťte internetový prehliadač. Keďže výrobcom nastavená IP adresa je **192.168.0.68**, zadajte do adresného riadka prehliadača túto IP adresu. Zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa a hesla. Meno používateľa je "**admin**" a heslo "**PASSWORD**" (bez úvodzoviek).

Prihlásiť sa		
http://192.168.0.68 Spojenie s týmto we	bom nie je súkro	omné
Meno používateľa		
Heslo		
	Prihlásiť sa	Zrušiť

Zobrazí sa úvodná stránka nastavenia a stavu WiFi siete snímača.

x Pice	o° Wi-Fi°			LANTRONIX
QuickConnect Status	Product Information	uDis c)Alla		[<u>Logout]</u>
AES Credentials	Floduct Type:			
Bridge	Firmware version:	1.5.0.3K3		
CLI Server	Serial Number:	0000A3FDC763		
СРМ	Opume:	0 days 01:01:49		
Clock	Permanent Config:	saved		
Device	Network Settings	00.00 42 55 07 0		
Diagnostics	MAC Address:	00:80:A3:FD:C7:6	3	
Discovery	Interface ap0	1		
File System	State:		2	
HTTP Server	SSID:	XpicoVVIFI_FDC/6	3	
Line	Security Suite:	WPA2		
Modem	IP Address:	192.168.0.68/24		
Emulation	Interface wian0	1		
Monitor	Connection State:	Disconnected		
NTP	Line Settings			
Network	Line 1:	19200, Even, 8, 1, Protocol: Tunnel	None	
Power		9600 None 8 1	None	
Radio	Line 2:	Protocol: Commar	d Line	
SPI	Tusselles	Accept	Connect	
Tunnel	- rannening	Mode	Mode	
User	Tunnel 1:	Waiting	Disabled	
WLAN Profiles	Tunnel 2:	Inhibited	Inhibited	
	Copyright © Lant	ronix, Inc. 2007-2018	All rights reserved.	

V ľavom stĺpci kliknite na položku "Network".

QuickConnect	Product Information			[Logo
Status 🔂	Product Type:	xPicoWifi		
AES Credentials	Firmware Version:	1.5.0.3R3		
Bridge	Serial Number:	0080A3FDC7	63	
CLI Server	Uptime:	0 days 01:01:	49	
СРМ	Permanent Config:	saved		
Clock	Network Settings			
Device	MAC Address:	00:80:A3:ED:0	27:63	
Diagnostics	Interface ap0	00.003 10.1 2.1		
Discovery	State:	Un		
File System	SSID	XpicoWiFi FF	00763	
HTTP Server	Security Suite:	WPA2		
Line	IP Address:	192 168 0 68/	24	
Modem Emulation	Interface wlan0	132.100.0.00		
Monitor	Connection State:	Disconnected		
NTP	Line Settings			
Network	Line 1:	19200, Even, Protocol: Tunr	8, 1, None nel	
Power Radio	Line 2:	9600, None, 8 Protocol: Com	6, 1, None Imand Line	
SPI	Tunnaling	Accept	Connect	
Tunnel	runnenng	Mode	Mode	
User	Tunnel 1:	Waiting	Disabled	
WLAN Profiles	Tunnel 2:	Inhibited	Inhibited	

V nastaveniach siete je potrebné kliknúť najprv na položku "wlan0" a následne na položku "Configuration".



Vstúpite do nastavenia rozhrania wlan0. Je dôležité, aby v prvom riadku tabuľky "**State**" bolo zaškrtnuté "**Enabled**" a v druhom riadku "**DHCP Client**" bolo zaškrtnuté "**Disabled**".

Tretí riadok "**IP Address**" uvádza aktuálnu IP adresu snímača vo formáte CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Číslo 24 za lomkou teda znamená, že maska podsiete je 255.255.255.0. Tu je možné túto IP adresu (pred lomkou) zmeniť na požadovanú hodnotu.

Vo štvrtom riadku "Default Gateway" zadajte IP adresu routera, ku ktorému sa bude snímač pripájať.

x Pice	o° Wi	-Fi	LANTRONI <mark>X</mark> *
QuickConnect Status Image: Contentials AE S Credentials Bridge Classer CLI Server Contentials CPM Contentials Device Diagnostics Discovery File System HTTP Server Image: Contentials Modern Monitor NTP Network Power Radio SPI Tunnel User User	Interface will State: (DHCP Client: IP Address: Default Gateway: Hostname: Primary DNS: Secondary DNS: MSS:	ap0 wlan0 Interface Link Status Configuration an0 Configuration © Enabled Disabled © Enabled Oisabled CNone> CNone> CNone> Identify and the statement of the s	[Logout] These settings pertain to the Network Interface on the device. To see the effect of these selections after a reboot, view the corresponding Status. Changes will take effect after reboot or wake from sleep or standby. When ap0 is enabled, DHCP Server will assign IP addresses to ap0's clients. DHCP Server manages up to 4 simultaneous clients. (Only 3 if wlan0 is enabled.)
WLAN Profiles	Co	pyright © <u>Lantronix, Inc.</u> 2007-2018. All rights reserved.	

Údaje vo zvyšných riadkoch sa nemenia.

Potom kliknite na položku "Tunnel".

QuickConnect				fl c
Status 🔐	Product Information			
AES Cradontiale	Product Type:	xPicoWifi		
Pridao	Firmware Version:	1.5.0.3R3		
	Serial Number:	0080A3FDC7	63	
LI Server	Uptime:	0 days 01:01:	49	
:PM	Permanent Config:	saved		
Clock	Network Settings			
Device	MAC Address:	00:80:A3:FD:0	07:63	
Diagnostics	Interface ap0			
Discovery	State:	Up		
ile System	SSID:	XpicoWiFi FD	0C763	
ITTP Server	Security Suite:	WPA2		
.ine	IP Address:	192 168 0 68/	24	
Modem Emulation	Interface wlan0			
Nonitor	Connection State:	Disconnected		
ITP	Line Settings			
Network	Line 1:	19200, Even, Protocol: Tunr	8, 1, None nel	
Power Radio	Line 2:	9600, None, 8 Protocol: Com	, 1, None mand Line	
SPI		Accept	Connect	
runnel)	Tunneling	Mode	Mode	
Jser	Tunnel 1:	Waiting	Disabled	
NI AN Profiles	Tunnel 2:	Inhibited	Inhibited	

Zobrazí sa nasledujúce okno. V ňom kliknite na položku "Accept".

x Pic	o° Wi-Fi°		LANTRONIX®
QuickConnect			[Logout]
Status 🖓	Tunnel 1 Tu	nnel 2	This displays all the Tunnel Status
AES Credentials			down by active Accept and Connect
Bridge	Status Line	Packing	turineis.
CLI Server	Accept Connect	Disconnect	
СРМ			
Clock	Tunnel 1 Status		
Device	Property	Status	
Diagnostics	Accent:	Waiting	
Discovery	Connect:	Disabled	
File System	Somood	Aggregate	
HTTP Server	Completed Accepts:	0	
Line	Completed Connects:	0	
Modem Emulation	Disconnects:	0	
Monitor	Dropped Accepts:	0	
NTP	Dropped Connects:	0	
Network	Octets from Line:	0	
Power	Octets from Network:	0	
Radio	Accept Connection Time:	0 seconds	
SPI	Connect 1 Connection Time:	0 seconds	
Tunnel	Connect 2 Connection Time:	0 seconds	
User		Current Connection	
WLAN Profiles	There is no active connection.		
	Copyright © Lantronix, Inc.	2007-2018. All rights reserved.	

Zobrazí sa nasledujúca tabuľka. V druhom riadku **"Local Port**" je uvedený aktuálne nastavený port. Pre komunikáciu prostredníctvom komunikačného protokolu ModBus TCP je nutné zadať číslo portu **"502**".

Údaje vo zvyšných riadkoch sa nemenia.

x Pic	o° Wi-	Fi	LANTRONIX°
QuickConnect Status		Tunnel 1 Tunnel 2	[Logout] Tunnel Accept controls how a tunnel behaves when a connection
AES Credentials Bridge CLI Server	S	tatus Line Packing ccept Connect Disconnect	attempt originates from the network.
CPM Clock	Tunnel 1 Acce	ept Configuration	
Diagnostics	Mode:	Always 🗸	
Discovery	Local Port:	502	
File System	Protocol:	TCP V	
HTTP Server	Flush Line:	C Enabled Disabled	
Line	Block Line:	C Enabled Disabled	
Modem Emulation	Block Network:	○ Enabled	
Monitor	Password:		
NTP			
Network			
Power			
Radio			
SPI			
Tunnei			
WEAN Promes			
	Copyri	ght © <u>Lantronix, Inc.</u> 2007-2018. All rights reserved.	

Po vykonaní všetkých zmien je nutné tieto zmeny uložiť. V ľavom stĺpci kliknite na položku "**Device**", potom na "**Save**" a nakoniec na "**Reboot**".

x Pic	o° Wi-Fi°		LANTRONIX'
QuickConnect Status	Device Status		[Logout] This displays the current status of the Device
AES Credentials	Property	Status	the Device.
Bridge	Product Type:	xPicoWifi	
CLI Server	Product ID:	Y1	
СРМ	Product SKU:	XPW1001	
Clock	Antenna:	External	
Device	Serial Number:	0080A3FDC763	
Diagnostics	Firmware Version:	1.5.0.3R3	
Discovery	Build Date:	Aug 29 2018 (11:29:58)	
File System	Bootloader Version:	1.0.0.0R7	
HTTP Server	Bootloader Date:	Apr 2 2014 17:55:26	
Line	OTA Upgrade Version:	1.2.0.0R5	
Modem	Uptime:	0 days 00:37:48	
Emulation	Permanent Config:	saved	
Monitor		[Save]	
NIP		Reboot	
Dowor		[Factory Defaults]	-
Radio		[Firmware Upload]	-
SDI			
Tunnel			
liser			
WLAN Profiles			
	Copyright © <u>Lant</u>	ronix, Inc. 2007-2018. All rights reserve	ed.

V prípade, že ste IP adresu snímača zmenili, treba túto novú IP adresu zadať do adresného riadka internetového prehliadača a znovu sa prihlásiť.

Potom kliknite na prvú položku v ľavom stĺpci "QuickConnect".

QuickConnect				[Log	
Status 🔐	Product Information				
ES Credentials	Product Type:	xPicoWifi			
kridae	Firmware Version:	1.5.0.3R3			
11 Server	Serial Number:	0080A3FDC70	53		
DM	Uptime:	0 days 01:01:4	19		
look	Permanent Config:	saved			
	Network Settings				
	MAC Address:	00:80:A3:FD:0	27:63		
Jagnostics	Interface ap0				
Discovery	State:	Up			
ile System	SSID:	XpicoWiFi_FD	C763		
ITTP Server	Security Suite:	WPA2			
ine	IP Address:	192.168.0.68/	192.168.0.68/24		
Nodem Emulation	Interface wlan0				
Ionitor	Connection State:	Disconnected			
ITP	Line Settings				
Network	Line 1:	19200, Even, Protocol: Tunn	8, 1, None Iel		
Power Radio	Line 2:	9600, None, 8 Protocol: Com	9600, None, 8, 1, None Protocol: Command Line		
5PI	Tunnelina	Accept	Connect		
funnel	5	Mode	Mode		
ser	Tunnel 1:	Waiting	Disabled		
VLAN Profiles	Tunnel 2:	Inhibited	Inhibited		

Snímač preskenuje dostupné WiFi siete a zobrazí ich. Ak sa skenovanie automaticky nespustí, kliknite na tlačidlo "**Scan**".



Zo zoznamu dostupných WiFi sietí je potrebné vybrať WiFi sieť routera, ku ktorému bude snímač pripojený.

x Pic	o° Wi-	Fi				LANTRONI <mark>X</mark> *
QuickConnect Status A AES Credentials Bridge CLI Server CPM Clock Device Diagnostics Discovery File System HTTP Server Line Modem Emulation Monitor NTP Network Power	WLAN Link SC Network name: Network Name NETGEAR 2.4G TP-Link F16C LED-SOLAR Guest LED-SOLAR LED-SOLAR LED-SOLAR LED-SOLAR LED-SOLAR LED-SOLAR	BSSID A0:63:91:05:DF:D0 C4:71:54:0C:F1:6C FA:92:BF:C4:71:5F FA:92:BF:C4:75:14 F4:92:BF:C4:75:14 F4:92:BF:C4:75:14 F4:92:BF:C4:75:14 F4:92:BF:C4:74:29	Ch 6 4 1 11 11 6 6	R S SI -55 dBm -63 dBm -64 dBm -65 dBm -65 dBm -75 dBm -75 dBm	Scan Security Suite WPA2-CCMP WPA2-CCMP WPA2-CCMP None WPA2-CCMP WPA2-CCMP None	[Logout] This page shows a scan of the wireless devices within range of the device. Up to 20 networks sorted by RSSI are shown. It reports: • Network name (Service Set Identifier (SSSID) • Basic Service Set Identifier (SSSID) • Basic Set I
Power Radio SPI Tunnel User WLAN Profiles	Copyri	ght © <u>Lantronix, Inc</u>	_ 20	07-2018. All ri	ghts reserved.	

Kliknite na názov požadovanej WiFi siete a snímač vás vyzve, aby ste zadali heslo tejto WiFi siete. Potom kliknite na tlačidlo "**Submit**".



Vráťte sa naspäť na položku "**QuickConnect**". Pokiaľ všetko prebehlo v poriadku, tak pri názve WiFi sieti routera, ku ktorej ste sa pripájali, sa zobrazí ikona: 察

×Pico [®] Wi-Fi [®]								
QuickConnect Status Image AES Credentials Bridge CLI Server CPM Clock Device Diagnostics Discovery File System HTTP Server Line Modem Emulation Motor NTP Network Power Radio SPI Tunnel User WLAN Profiles	WLAN Link Sc Network name:	A0:63:91:05:DF:D0 C4:71:54:0C:F1:6C F4:92:BF:C4:71:5F F4:92:BF:C4:75:14 FA:92:BF:C4:75:14 FA:92:BF:C4:75:14 F4:92:BF:C4:74:29 F4:92:BF:C4:74:29	Ch 6 4 1 1 11 6 6	R S SI -56 dBm -65 dBm -65 dBm -66 dBm -69 dBm -75 dBm -75 dBm	Scan Security Suite WPA2-CCMP WPA2-CCMP None WPA2-CCMP None None WPA2-CCMP	[Logout] This page shows a scan of the wireless devices within range of the device. Up to 20 networks sorted by RSSI are shown. It reports: • Network name (Service Set Identifier(ISSI) • Basic Service Set Identifier(ISSI0) • Channel • Received Signal Strength Indication (RSSI) • Security Suite The indication (RSSI) Click on a network name for QuickConnect configuration.		
Copyright © Lantronix, Inc. 2007-2018. All rights reserved.								

5. Nastavenie routera

Pre správne fungovanie snímača THS Sensor 40 12DC WiFi v režime klienta je dôležité, aby mal svoju vlastnú **pevnú IP adresu**, ktorá sa nebude meniť, a aby sa nachádzal **v tej istej sieti** ako počítač, na ktorom je spustený softvér DataLoggerTH. Nastavenie IP adresy snímača sme popísali v predchádzajúcej časti. Teraz je potrebné nastaviť router tak, aby snímaču prideľoval zakaždým tú istú IP adresu.

Na trhu je nepreberné množstvo výrobcov a modelov routerov, preto nie je možné detailnejšie popísať ich nastavenie. Zásadnou podmienkou je však to, že router musí mať možnosť prideľovať pevné IP adresy zariadeniam k nemu pripojeným, na základe MAC adries týchto zariadení.

Ak má snímač MAC adresu napríklad **00:80:A3:FD:C7:63**, musíte nastaviť router tak, aby tejto MAC adrese prideľoval **len jednu a vždy tú istú IP adresu**. MAC adresa a predvolená továrenská IP adresa snímača sú vytlačené na štítku, nachádzajúcom sa na bočnej strane snímača.

MAC Address: 00:80:A3:FD:C7:63 IP Address: 192.168.0.68 Subnet Mask: 255.255.255.0 Port: 502

Ako bolo uvedené v úvode, snímač sa musí nachádzať **v tej istej sieti** ako počítač. To znamená, že ak zvolená sieť má rozsah prideľovaných IP adries napríklad 192.168.0.1 až 192.168.0.255, tak snímač nemôže mať IP adresu napríklad 192.168.2.40. Preto je potrebné najprv určiť, aká sieť bude použitá pre zapojenie snímača a počítača (respektíve aký je rozsah IP adries prideľovaných routerom) a akú IP adresu, v rámci tejto siete, prideliť snímaču.

6. Adresa servisného strediska

V prípade poruchy displeja sa kontaktujte na:

ELEN, s.r.o. Ľubochnianska 16 080 06 Ľubotice SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tel.: +421 / 51 77 33 700 +421 / 51 75 99 140

E-mail: <u>sales@elen.sk</u> Web: www.elen.sk

Prehľad dostupných MODBUS registrov a funkcií pre THS senzor v. 2.1

(rev. 1.0)

1. Konfigurácia THS

Funkciou Read Holding Registers (0x03) a funkciami Write Single Register (0x06) alebo Write Multiple Registers (0x10) je prístupných, do skupín rozdelených 14 registrov, v ktorých je uložená nastavená konfigurácia. Z každého 16-bitového registra je použitý len LSB. Všetky hodnoty sú zadávané ako ASCII znaky, výnimkou sú Modbus adresa a korekcie, ktoré sú binárne. Funkcie 0x03 a 0x10 podporujú aj čítanie a zápis podmnožiny registrov, pričom adresa prvého a posledného registra musí byť v platnom rozsahu.

Read	Read Holding Registers (0x03) / Write Single Register (0x06) / Write Multiple Registers (0x10)							
Adresa	Popis	Platné hodnoty	Default	Тур				
1000	Modbus adresa	1 – 247	1	uint8_t				
1001	Komunikačná rýchlosť	'0' - 1200 Bd '1' - 2400 Bd '2' - 4800 Bd '3' - 9600 Bd '4' - 14400 Bd '5' - 19200 Bd '6' - 38400 Bd '7' - 57600 Bd '8' - 115200 Bd	'5'	ASCII				
1002	Počet dátových bitov	'5', '6', '7', '8'	'8'	ASCII				
1003	Parita	'N', 'O', 'E'	Έ'	ASCII				
1004	Počet stop bitov	'1', '2'	'1'	ASCII				
1005	CONTROL	0 – 255	0	uint16_t				
1006	Rezerva							
1007	Správanie sa v prípade chyby konfigurácie	'0' – nastaví default '1' – povolená len konfigurácia	'0'	ASCII				
1008	Typ snímacieho čipu	'1' – SHT21 '2' – DS18B20 '4' – STS21 '5' – SHT31 '6' – STS31	'5'	ASCII				
1009	Komunikačný protokol	11' – YDN v.1, 9600 '2' – YDN v.2, 19200 '3' – MODBUS '4' – MODBUS TCP	'3'	ASCII				
2000	Korekcia teploty v desatinách °	-99 – 99	0	uint16_t				
2001	Jednotka teploty		'C'	ASCII				
2200	Korekcia vlhkosti v desatinách %RH		0	uint16_t				

Snímač teploty a vlhkosti vzduchu THS Sensor 40 12DC Wi-Fi / Užívateľský manuál

Poznámky:

- Zápis hodnoty do registra nemá vplyv na funkčnosť. Zmena sa prejaví až po reštarte aplikácie (off/on), resp. po zapísaní príslušnej hodnoty do CONTROL registra (REINIT).
- Komunikačná rýchlosť
 - je rýchlosť, ktorou komunikuje aplikácia s konfigurátorom, zároveň je to aj rýchlosťkomunikácie s hostom (čítanie nameraných hodnôt, konfigurácie, verzie, …).
- Správanie sa aplikácie v prípade chyby konfigurácie
 - ,0' nastavia sa default hodnoty, pričom ďalej aplikácia pokračuje s týmito hodnotami
 - -,1' aplikácia sa dostane do stavu, že je možné komunikovať len s konfigurátorom (protokol pre konfiguráciu) indikované rýchlym blikaním LED. Namerané hodnoty nie je možné prečítať (nekomunikuje sa ani so senzormi).
- Protokol YDN v.2 je svojim správaním rovnaký ako protokol YDN. Jediným rozdielom sú parametre sériovej komunikácie, ktoré sú fixne nastavené na 19200-8-E-1.

2. Čítanie verzie

Od adresy 5000 sú funkciou **Read Holding Registers (0x03)** prístupné 2 registre, ktoré uchovávajú aktuálnu verziu FW v ASCII formáte. Použitý je len LSB.

Read Holding Registers (0x03)						
Adresa	Popis	Príklad	Тур			
5000	Major version	'2' (0x0032)	ASCII			
5001	Minor version	'1' (0x0031)	ASCII			

3. Čítanie nameraných hodnôt

Od adresy 0 je funkciou **Read Holding Registers (0x03)** alebo **Read Input Registers (0x04)** prístupných 21 registrov, ktoré uchovávajú nameranú teplotu, relatívnu vlhkosť a koncentráciu CO2. Hodnoty sú uložené v binárnom formáte. V prípade, že senzorový čip nepodporuje meranie niektorej veličiny, je odpojený, alebo dochádza k chybe komunikácie s ním, vráti sa hodnota 9999, čo zodpovedá 999.9 °, resp. 999.9 %RH. Pri chybe senzorového čipu sa ho aplikácia pokúša inicializovať každých 5s.

Read Holding Registers (0x03) / Read Input Registers (0x04)						
Adresa	Popis	Príklad	Тур			
0	Nameraná teplota v desatinách ° (snímač 0)	0x00DF (223) = 22,3 °	int16_t			
10	Nameraná reatívna vlhkosť v desatinách % (snímač 0)	0x01C2 (450) = 45,0 %	int16_t			

4. Identifikácia zariadenia

Aby bolo možné v MODBUS sieti zariadenie identifikovať, THS podporuje funkciu **Report Slave ID (0x11)**. THS sensor v tomto prípade pošle správu, kde:

- · ID zariadenia má hodnotu závislú od aktuálne nastaveného snímača
 - 0x01 SHT21
 - 0x02 DS18B20
 - 0x06 SHT31
 - 0x07 STS21
 - 0x08 STS31
- indikátor behu hodnotu 0xFF, ak snímač funguje, resp. 0x00, ak senzor je odpojený alebo zlyhá komunikácia s ním

5. CONTROL register

Na adrese 1005 je prístupný tzv. CONTROL register. Je prístupný funkciou **Read Holding Registers (0x03)** a funkciou **Write Multiple Registers (0x10)** resp. **Write Single Register (0x06)**. Register je pri štarte inicializovaný na hodnotu 0. Zápis do registra je chránený heslom, ktoré tvorí MSB hodnotu registra, LSB je hodnota, ktorá sa v prípade správneho hesla zapíše do CONTROL registra. V CONTROL registri sa uchováva binárna hodnota, pričom každý bit má pridelenú svoju jedinečnú funkciu.

Read Holding Registers (0x03) / Write Multiple Registers (0x10)					
Adresa	Popis	Význam bitov			
1005	CONTROL register	0 – Načítanie konfigurácie a inicializácia (reštart aplikácie) 1 – Nastavenie default hodnôt 2 7 – Zatiaľ nevyužité			

MSB – PRÍSTUPOVÉ HESLO								
15	14	13	12	11	10	9	8	
1	0	1	0	0	1	0	1	

LSB – CONTROL								
7	6	5	4	3	2	1	0	
-	-	-	-	-	-	DEFLT	REINIT	

Poznámky:

- Heslo pre prístup k registru je 0xA5.
- Funkciu REINIT sa odporúča použiť po vykonaní zmien v konfiguračných registroch, ktoré boli vykonané niektorou z prístupných modbus funkcií. Po vykonaní funkcie sa nastaví na 0.
- Funkcia DEFLT môže byť použitá na nastavenie default hodnôt do konfiguračných registrov. Zmeny sa prejavia, rovnako ako pri zápise konfigurácie, až po reštarte aplikácie (off/on), resp. po zapísaní príslušnej hodnoty do CONTROL registra (REINIT). V tomto prípade sa na funkciu REINIT odpovedá rýchlosťou, ktorou bola požiadavka vyvolaná. Zmena komunikačnej rýchlosti nastane až po odoslaní odpovede. Po vykonaní funkcie sa nastaví na 0.
- Funkcie DEFLT a REINIT môžu byť vyžiadané aj súčasne (jedným zápisom do registra).

6. Reset na továrenské nastavenie (platné pre firmvér ver. 3.2 a vyššie)

V prípade potreby je možné nastaviť továrenské hodnoty pre UART "19200-8-E-1" a adresu snímača "1". Použite nasledovný postup:

- 1. Odpojte napájanie snímača. (V prípade verzie PoE odpojte kábel LAN.)
- 2. Použite prepojku (jumper) a prepojte pin 4 a 6 na header konektore (pozri obrázok nižšie).
- 3. Pripojte napájanie snímača.
- 4. V závislosti od požadovaného komunikačného protokolu, nechajte prepojku zapojenú alebo napájanie na dobu:
 - a. t > 5 sekúnd..... výrobné nastavenie + MODBUS RTU protokol, zelená LED sa rozsvieti.
 - b. t > 10 sekúnd....výrobné nastavenie + MODBUS TCP protokol, zelená LED zhasne.
- 5. Vytiahnite prepojovaciu prepojku (jumper)!



© ELEN, s.r.o., Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika Tel.: +421 51 773 3700, GSM brána: +421 905 637 717, +421 911 637 716 E-mail: sales@elen.sk, http://www.elen.sk